

BlackBerry Bold™

はじめにお読みください


BlackBerry Bold 9780 Smartphone

BlackBerry へようこそ！

新しい BlackBerry® Bold™ smartphone へようこそ



キーの概要



©2011 Research In Motion Limited. All rights reserved. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, および関連する商標、名称、およびロゴは、Research In Motion Limited の所有物であり、米国、およびその他の国において登録または使用されています。Mac は、Apple Inc. の商標です。Bluetooth は、Bluetooth SIG の商標です。Hotmail、Windows、Windows Live、および Windows Mobile は、Microsoft Corporation の商標です。Palm は、Palm Trademark Holding Company, LLC の商標です。Wi-Fi および Wi-Fi Protected Setup は、Wi-Fi Alliance の商標です。その他すべての商標は各社の所有物です。本書は「現状のまま」提供されるものとし、Research In Motion Limited とその関連会社は、いかなる条件付け、承認、表明、または保証もしないものとし、何ら責任を負わないものとします。これらはすべて、該当する司法管轄地域の適用法で認められている最大限の範囲において明確に放棄されています。

MAT-33634-020 | PRINTSPEC-089 | SWD -1325131-0407034104-020 | RCM7xUW/RCN7xUW

BlackBerry.



安全にお使いいただくために

BlackBerry® デバイスを使用する前に、『安全および製品に関する情報』ブックレット（付属）をお読みください。このブックレットには、デバイスに関連する重要な安全情報が記載されています。


さらに多くのヒント、対話式のデモ、ビデオをオンラインで利用できます！

詳細については、www.blackberry.com/ja/gettingstarted を参照してください。

1


SIM カードとバッテリーの挿入

お使いの BlackBerry® デバイスの機種または通信事業者によっては、デバイスで SIM カードを使用する必要がない場合があります。






2

バッテリーの充電

BlackBerry® デバイスが自動的にオンにならない場合は、バッテリーを充電するか、 キーを長押しします。



チャージャーは地域によって異なります。

-  バッテリー残量は十分です
-  バッテリーを充電しています
-  バッテリー残量が低下しています

3

メディアカードの挿入

メディアカードを使用して、ファイルを保存できます。メディアカードは既に挿入されている場合があります。



メディアカードを取り外すには、メディアカードをいったん押し込んでから引き出します。

ビデオを表示するには、ホームスクリーンで**セットアップ**アイコンをクリックして、**[ヘルプとチュートリアル]**セクションを参照してください。

4

デバイスのセットアップ

セットアップで機能の設定が簡単にできます。セットアップは自動的に表示されますが、表示されない場合は、ホームスクリーンで**セットアップ**アイコンをクリックします。

- ・メールアドレスとソーシャルネットワーキングアカウントのセットアップ
- ・ BlackBerry® デバイスのカスタマイズ
- ・ 入力方法と重要なキーの習得
- ・ ワイヤレス接続および Bluetooth® 接続のセットアップ

メールのセットアップ

1. 既にセットアップが表示されている場合は、**メールアカウント**アイコンをクリックします。 セットアップが表示されていない場合は、ホームスクリーンで、**セットアップ**アイコン > **メールアカウント**アイコンをクリックします。
2. 画面に従ってメールアドレスを設定します。 メールアドレスが正しく設定されると、確認のメッセージがそのメールアドレスに届きます。 メールを表示するには、ホームスクリーンで**メッセージ**アイコンをクリックします。

メモ： 次のオプションが表示される場合があります。 この場合は、オプションのいずれかを選択し、表示される手順を完了します。

- ・ **インターネットメールアカウント：** このオプションを使用して、BlackBerry® デバイスを 1 つまたは複数の既存のメールアカウント（例えば、Windows Live™ Hotmail®）と関連付けたり、デバイスに新しいメールアドレスを作成したりします。
- ・ **エンタープライズアカウント：** 管理者からエンタープライズアクティベーションパスワードが提供されている場合は、このオプションを使用して、デバイスを BlackBerry® Enterprise Server を使用する仕事用メールアカウントと関連付けることができます。

インターネットメールアカウント（例えば、Windows Live™ Hotmail®）またはデバイスの新しいメールアドレスをセットアップしているときにこのオプションが表示されない場合は、システム管理者または通信事業者にお問い合わせください。

メールのセットアップに関するヘルプ

- ・ ホームスクリーンで、**セットアップ**アイコンをクリックします。 **【メールアカウント】**画面で、メールアドレス情報が正しいことを確認します。
- ・ ご利用のメールアカウントタイプがサポートされていることを通信事業者を確認します。
- ・ デバイスを正しく切り替えていることを確認します。

メールアドレスのセットアップの詳細については、www.blackberry.com/docs/smartphones にアクセスし、**【ソフトウェア】**の下にある **【BlackBerry Internet Service】** をクリックします。

デバイスの切り替え

既存のメールアドレスが設定されている BlackBerry® デバイスからデータや設定を新しい BlackBerry デバイスに移行するには、次の手順を実行します。

1. コンピューターで、BlackBerry® Desktop Software 6.0 を開きます。
2. SIM カードがある場合は、新しいデバイスに取り付けます。
3. 新しいデバイスをコンピューターに接続します。
4. ダイアログボックスが表示されたら、**【別のデバイスからデータと設定をコピー】** をクリックし、表示される指示に従います。
5. 新しいデバイスの**【セットアップ】**画面で、**メールアカウント**アイコンをクリックし、表示される指示に従います。プロンプトの指示に従わない場合、メールは新しいデバイスに送信されなくなります。 以前に別の人が所有していた、CDMA ネットワークで動作する BlackBerry デバイスを販売または購入する場合は、通信事業者にお問い合わせ、デバイスを切り替えてください。

ナビゲーション Tips



ホームスクリーン



ホームスクリーンにある
その他のアイコン


ホームスクリーン トラックパッドで、指をすばやく
でその他のアイコンを表示する 下にスライドさせます。

お気に入りビュー ナビゲーションバーで、左または
など、その他のビューを表示する 右にスクロールします。

ポップアップメニューを開く メッセージなどのアプリケーションアイコンまたは項目を長押しします。


アプリケーション

次の便利なアプリケーションをお試しください。




メッセージ

メール、PIN メッセージなどを送信します。




テキストメッセージ

テキストメッセージを送信します。




ブラウザ

Web サイトを閲覧します。




メディア

保存した画像を表示したり、曲や動画を再生したりします。




カメラ

写真を撮影します。




インスタントメッセージ

友だちや同僚とチャットします。




オプション

デバイスのオプションを設定します。各アプリケーションのメニューに、さらにオプションがあります。




接続管理

Bluetooth® 接続などのワイヤレス接続を設定します。




ヘルプ


ユーザーガイドを表示します。メニューの【ヘルプ】から表示もできます。


アイコンの表示/非表示を切り替えるには、トラックパッドを使用してアイコンをハイライトします。キー > 【すべてを表示】または【非表示】を押します。


ステータスインジケータ


ホームスクリーン


 新着通知


 アラーム設定


 未開封メッセージ数


 BBM™


 カレンダーアラーム数

 ソーシャルフィード


 不在着信数


 データの送受信


 Wi-Fi® オン


 ローミング


メッセージ


 未開封


 開封済み


 テキストメッセージ


 送信済みメッセージ


 添付ファイル

 メッセージ送信中


 優先度 [高]


 未送信メッセージ


 下書き


 会議の出席依頼

電話

 不在着信

 着信通話


 発信通話

 留守番電話メッセージ


クイック Tips

入力




ピリオドを挿入する

 キーを 2 回押します (日本語入力時は使用できません)。


文字を大文字にする

大文字が表示されるまでその文字キーを押し続けるか、または  キーとその文字キーを押します (日本語入力時は使用できません)。

キーに表示されている数字または代替文字を入力する


 キーを押しながら数字キーまたは文字キーを押します (例えば、数字 (1) を入力するには、 キーを押しながら  を押します)。

記号を入力する

 キーを押します。


メッセージ

メッセージ受信ボックスの先頭に移動する


 キーを押します。

電話

音量を変更する

BlackBerry® デバイスの右側にある  キーを押します。

通話をミュートにする

デバイス上部の  キーを押します。

画像



保存した画像をズームインする

トラックパッドをクリックします。




その他のヒントについては、ホームスクリーンで **セットアップ** アイコンをクリックして、**【ヘルプとチュートリアル】** セクションを参照してください。

重要: デバイスを長時間連続して使用しないようにご注意ください。身体に不快感を覚えたら、デバイスの使用を直ちに中止してください。症状が続く場合は医師に相談してください。

メールの送信

1. ホームスクリーンで、**メッセージ**アイコンをクリックします。
2.  キー > **【メールを作成】**を押します。
3. **【To】** フィールドにメールアドレスを入力します。
4. メッセージを入力します。
5.  キー > **【送信】**を押します。


着信音の変更

1. ホームスクリーンで、 キーを押します。
2.  キー > **【着信音】**を押します。
3. **【着信音】** フィールドで事前にロード済みの着信音をクリックするか、**【すべての音楽】**または**【すべての通知】**をクリックします。
4.  キー > **【保存】**を押します。

BlackBerry Messenger

BlackBerry® Messenger を使用している家族や友だちといつでもチャットできます。 インスタントメッセージを送信したり、状態の更新をしたり、グループを作成して画像や予定などを共有することができます！

バーコードを使用した連絡先の追加

1. ホームスクリーンで、**BlackBerry Messenger** アイコンをクリックします。
2.  キー > **【連絡先を招待】** > **【PIN バーコードをスキャンして招待】**を押します。
3. 画面にバーコード全体が表示されるようにします。読み取りが完了するとビープ音がなります。

自分のバーコードを表示するには、自分の表示名をクリックします。 **【表示】**をクリックします。

Bluetooth® 対応デバイスとのペアリング


Bluetooth® 対応デバイスに接続する前に、BlackBerry® デバイスをこのデバイスとペアリングする必要があります。 Bluetooth® 対応デバイスでペアリングの準備をする方法については、そのデバイスの説明書を参照してください。

1. ホームスクリーンで、画面の一番上にある接続領域をクリックするか、**接続管理**アイコンをクリックします。
2. **【接続管理】**の**【セットアップ、サービス、およびオプション】**セクションで、**【Bluetooth 接続】**をクリックします。
3. 必要に応じて、**【Bluetooth】**フィールドを**【オン】**に変更します。
4. **【新しいデバイスを追加】** > **【検索】**をクリックします。
5. Bluetooth® 対応デバイスをクリックします。
6. 必要に応じて、次のいずれかを実行します。

・Bluetooth® 対応デバイスにキーボードが付いていない場合は、BlackBerry デバイスで、Bluetooth® 対応デバイスの説明書に記載されているペアリング用のパスキーを入力します。

・Bluetooth® 対応デバイスにキーボードが付いている場合は、両方のデバイスで任意に選んだパスキーを入力します。

Web サイトの閲覧

1. ホームスクリーンで、**ブラウザー**アイコンをクリックします。
2. アドレスバーに、Web アドレス（URL）または検索用語を入力します。
3.  キーを押すか、トラックパッドをクリックします。

タブを使用した閲覧

新しいタブを使用した閲覧機能を使用すると、開いている Web サイトを簡単に切り替えられます。 詳細については、ホームスクリーンで**ヘルプ**アイコンをクリックして、タブを使用した閲覧を検索します。




写真の撮影

1. ホームスクリーンで、**カメラ**アイコンをクリックします。
2. 被写体をズームインまたはズームアウトするには、トラックパッド上で指を上または下にスライドさせます。
3. トラックパッドをクリックします。

ビデオの録画

1. ホームスクリーンで、**メディア**アイコン > **ビデオ** **カメラ**アイコンをクリックします。
2. トラックパッドをクリックします。
3. 録画を一時停止するには、トラックパッドをもう一度クリックします。

壁紙の変更

1. ホームスクリーンで、 キーを押します。
2. **【オプション】** > **【壁紙を変更】** をクリックします。
 - ・写真を撮影するには、**【カメラ】** をクリックします。トラックパッドをクリックして撮影します。
 - ・既存の画像を使用するには、**【カメラの写真】**、**【画像ライブラリ】**、または **【壁紙】** をクリックします。画像をクリックします。
3.  キー > **【壁紙として設定】** を押します。
4. ホームスクリーンに戻るには、 キーを押します。

Wi-Fi を使用した接続

1. ホームスクリーンで、画面の一番上にある接続領域をクリックするか、**接続管理** アイコンをクリックします。
2. **【セットアップ、サービス、およびオプション】** セクションで、**【Wi-Fi ネットワーク設定】** をクリックします。
3. プロンプトが表示された場合、**【Wi-Fi をオン】** をクリックします。
4. パスワードが必要な公共のホットスポットまたは Wi-Fi® ネットワークに接続する場合、**【オープンネットワークのみを表示】** チェックボックスをオンにします。
5. 接続先にする Wi-Fi ネットワークをクリックします。

アプリケーションとテーマのダウンロード

通信事業者の Web サイトや BlackBerry App World™ ストアからアプリケーション、テーマ、および着信音をダウンロードできます。



データ通信料が課金される場合があります。詳細については、通信事業者に問い合わせてください。

コンピューターへの接続

BlackBerry® Desktop Software 6.0 を使用して、BlackBerry デバイスデータのバックアップと復元、およびデバイスとコンピューターの間でのカレンダーの予定、音楽、画像などの同期ができます。



BlackBerry Desktop Software をダウンロードするには、www.blackberry.com/desktopsoftware にアクセスしてください。

メディアファイルの同期

1. BlackBerry® デバイスをコンピューターに接続します。
2. コンピューターで、BlackBerry® Desktop Software を開きます。
 - ・Windows® コンピューターを使用している場合、**【音楽】**、**【画像】**、または **【ビデオ】** をクリックします。
 - ・Mac コンピューターを使用している場合、左ペインの **【メディア】** セクションで **【ミュージック】** をクリックします。Mac ユーザーは音楽のみ同期できます。

詳細については、BlackBerry Desktop Software のヘルプを参照してください。

その他のヘルプ

- ・ www.blackberry.com/ja/gettingstarted : デバイスの使用方法について参照できます。
- ・ www.blackberry.com/go/docs : ドキュメントサイトを参照します。
- ・ **通信事業者の Web サイト** : ワイヤレスネットワークまたはワイヤレスサービスプランに関する情報を参照できます。

注意: Research In Motion が認可済みのアクセサリのみを使用してください。この機種で RIM の認可を受けていないアクセサリを使用すると、このデバイスに付帯する承認または保証が無効になったり、デバイスの操作ができなくなる場合があります。また、危険を伴う場合もあります。

指令 1999/5/EC (HG nr. 88/2003) への適合宣言文を確認するには、www.blackberry.com/go/declarationofconformity にアクセスしてください。